



Anleitung Ballwurfmaschine



Generell

- Die Ballmaschine darf von jedem Clubmitglied ab 18 Jahre benutzt werden. Junioren ist die Benutzung nur in Begleitung eines Erwachsenen gestattet.
- Bei Regen, nassen Plätzen oder mit nassen Bällen darf die Ballmaschine nicht benutzt werden.

Reservation

- Die Ballmaschine muss über GotCourts reserviert werden. Dazu den Spielpartner „Ballmaschine“ auswählen.

Nutzungszeiten

- Generell **max. bis 20:00 Uhr**
- Als Einzelspieler nur ausserhalb der Stosszeiten, d.h. bis 17 Uhr
- Bei zwei oder mehr Spielern auch während der Stosszeiten, 17:00 – 20:00 Uhr

Aufbewahrung

- Die Ballmaschine, 2 Ballkörbe sowie 2 Sammelrohre befinden sich im Schuppen beim Grill (Zugang mit Clubhausschlüssel)

Inbetriebnahme

- Die Ballmaschine kann in der Ebene wie ein Rollkoffer gezogen werden. Um Schläge auf das Gerät zu vermeiden ist die Ballmaschine über die Treppe möglichst zu tragen.
- Die Ballmaschine auf die Mitte der Grundlinie, ggf. etwas weiter dahinter aufstellen.
- Bälle in den Ballkorb füllen. Nur die dafür bereitgestellten Bälle verwenden.
- Ballmaschine einschalten – Schalter auf **DC** stellen
- Fernbedienung einschalten – Taste **ON/OFF** drücken. Gewünschte Einstellungen vornehmen und durch Drücken der **Start/Stop** Taste die Ballausgabe starten.
- Informationen zur Einstellung der verschiedenen Ballarten findest Du in der Bedienungsanleitung

Nach der Benutzung

- Mit der **Start/Stop** Taste kann die Ballausgabe gestoppt werden
- Fernbedienung ausschalten – Taste **ON/OFF** 3 Sekunden lang drücken
- Ballmaschine ausschalten – Schalter auf **OFF** stellen
- Die Bälle sind nach Gebrauch aus der Maschine zu entfernen und in den Körben zu lagern.
- Ballmaschine, Ballkörbe sowie Sammelrohre wieder in den Schuppen zurückstellen. Fernbedienung IMMER zur Maschine zurücklegen.

Laden

- Bei ca. 30% Akkuladestand (nicht vorher!) Ballmaschine zum Laden an den Strom anschliessen. Dazu den Schalter auf OFF stellen und das **DC-Kabel** an der DC-Buchse anschliessen. Timer / Zeitschaltuhr mit TOGGLE-Taste auf 6 Stunden Ladezeit einstellen.

Haftung

- Der oder die gemäss GotCourts eingetragene/n Spieler sind für allfällige Schäden, die vorsätzlich an der Maschine oder durch den unsachgemässen Betrieb an der Maschine oder an Dritten verursacht wurden, vollumfänglich verantwortlich.
- **Der Tennisclub Brütten übernimmt keine Haftung.**

Kontakt

- Mängel und Schäden bitte umgehend Bruno Büchi (079 399 34 54, platzwartung@tcbruetten.ch) melden.

ACHTUNG: NIE VOR DEM BALLAUSWURF STEHEN